# **TP3 PRESSION**

### BAGUR Arthur LAOU-HAP Brandon


1) Quels sont les éléments d'une chaîne de régulation ?

Il y a : Un régulateur , un actionneur, le procédé et un Capteur + transmetteur

2) Quel est le rôle du régulateur dans cette chaîne ?

Le régulateur est un outil permettant de contrôler une grandeur physique (Pression, température, débit, niveau etc...)

3) Donner la réponse d'un régulateur à action proportionnelle de gain de valeur 2 à un échelon de mesure de 20% à 40%. Le régulateur est configuré en sens direct, les actions intégrale et dérivée sont supprimées, la consigne reste constante et Y à t=0s est égale à 0.




### 4) Sens d'action inverse

Act (lecture seule)			X
Valeur active	REV (0)		
Nouvelle <u>v</u> aleur	REV (0)	•	
OK	Annuler	Appliquer	


Xp= 30%

PB		×
Valeur active	30.00	
Nouvelle <u>v</u> aleur	30.00	
ОК	Annuler Appliquer	

### Ti infini




Td=0




Intégrale manuelle 28 0.00

#### Mesure 5X=50%




5) Mettre le régulateur en mode automatique, puis faire varier W de 50% à 60%. Mesurer les valeurs correspondantes de Y.

Avec une consigne de 50% Est une mesure de base de 50% on a une commande Y d'environ 2% et dès lors qu'on met la consigne a 60%, la commande est de 35%.




## 6) Même question avec Xp = 50 %.

Avec une consigne de 50% Est une mesure de base de 50% on a une commande Y d'environ 1% et dès lors qu'on met la consigne a 60%, la commande est environ de 21%.



7)



8) En déduire l'amplification du régulateur  $\Delta Y/\Delta W$  dans les deux expériences précédentes et la comparer avec la valeur théorique A=100/Xp.


1ère : (35-2)/(60-50) = 3,3 quand on fait A=100/Xp on a : 100/30=3,3 Donc  $\Delta Y/\Delta W=A=100/Xp$ 

2ème : (21-1)/(60-50) = 2 quand on fait A=100/Xp on a : 100/50=2 Donc  $\Delta Y/\Delta W=A=100/Xp$ 

### Partie II)

- 1) PT = Transmetteur de pression PIC = Régulateur de pression
- 2) 1 : Régulateur, contrôler la pression
  - 2 : Convertisseur électrique-pneumatique
  - 3 : Vanne pneumatique, elle laisse passer la pression
  - 4 : Transmetteur de pression, qui mesure la pression et la transmet au régulateur

### 3) Schéma câblage:



4) Quelle est la grandeur visualisée entre A et B?

L'intensité, car la tension est constante (U=R\*I)


5) Quelle est la grandeur visualisée entre C et D? L'intensité, car la tension est constante (U=R\*I)

### Partie 3:

1) Quand on augmente la commande du régulateur, la vanne s'ouvre donc la pression diminue, procédé inverse donc régulateur directe.

2)

Xp=30%



Ti = 30s



### Td=0s

Td	×
Valeur active	ARRET (0)
Nouvelle <u>v</u> aleur	0 h 0 m 0 s 0 ms
ОК	Annuler Appliquer

X = 50%

