

	TP2 Multi - Bagur Laou-Hap		A B C D		D	Note			
ı.									
	1 Compléter le schéma ci-dessus pour faire apparaître la boucle de régulation de température. L'organe de réglage sera FV2.	1	В		П		0,75	La lettre F est réservé pour le débit.	
	2 Proposez un schema ionchonnei de la regulation. Parle apparante, rvz, la temperature de l'eau moide et l'échangeur	1	В				0,75		
	Rappeler la signification des indications fournies par le régulateur ci-dessus.	1	С				0.53	Le deuxième affichage, c'est toujours la consigne dans une régulation.	
	4 Placer ces indications sur le schéma fonctionnel.	1	В				0,75		
	Quelle différence faites-vous entre un fonctionnement en boucle ouverte et un fonctionnement en boucle fermée.	1	Α				1		
	Quels sont les principaux paramètres à régler sur iTools et leur valeur respective, pour obtenir une régulation proportionnelle avec une bande proportionnelle de 10 % ? On s'aidera du document sur les paramètres des régulateurs.	1	А				1		
	7 Régler le débit d'eau froide avec une commande de 100%. Relever la valeur du débit affiché sur le débitmètre.	1	Α				1		
II.	Prédéterminations et vérifications								
	1 Relever T0, la température de l'eau froide. Expliquez comment vous avez procédé.	1	Α				1		
	2 Mesurer K.	1	В				0,75	Je veux voir la deuxième mesure.	
	Prédéterminer graphiquement la valeur de la température en régime permanent pour Xp=40% et W=40°C à l'aide de la valeur obtenue de K à la question précédente.	2	А				2		
	4 Vérifiez ce point de fonctionnement dans la pratique.	1	D				0,05	On a dit précédemment que la température était de 46°C pour une commande de 100 %.	
	5 Prédéterminer graphiquement la valeur de la température en régime permanent pour Xp=20% et W=40°C.	2	Α				2		
	6 Vérifiez ce point de fonctionnement dans la pratique.	1	Χ				0		
	7 Conclure sur l'influence de la bande proportionnelle sur l'erreur statique.	2	Х				0		
III.	Instabilité								
	1 Déterminer la valeur minimale Xpmin de la bande proportionnelle qui correspond à un fonctionnement stable (W=40°C).	2	Х				0		
	2 Mesurer la valeur de la période d'oscillation.	1	Х				0		
		Note: 11,4/20							


TP MULTIBOUCLE


1)



2)








5) En fonctionnement boucle ouverte, dit «manuel» c'est l'opérateur qui contrôle l'organe de réglage.

A l'inverse en fonctionnement boucle fermée, dit «automatique» le régulateur compare lui même la mesure de la grandeur réglée, la consigne et agit en conséquence pour s'en approcher.


6) Les paramètres a régler sur Itools sont : La bande proportionnelle PB1 à 10%.



Et le décalage de bande rES1 à 0% :



7)



Pour une commande de 100%, le débit-mètre affiche un débit d'eau froide de 2,64 l/min

II)


1)

Main Aux										
Nom	Description	Adresse	Valeur	Connexion de						
PV	[PV] Valeur de la Mesure	1	26.67	STANDARD_I0.PV_Input.Val						
wSP	[SP Travail] Consigne de Tra	5	40.00							
tSP	[Consigne Cible] Consigne v	2	40.00							
T_OP	[Cible OP] Puissance de Sor	3	100.00							
wOP	[OP Travail] Puissance de S	4	100.00							
m-A	[Mode Manuel] Sélection Au	273	Manuel (1) ▼	(non connecté)						
LP1_VIEW.Ma	in - 15 paramètres									

La température T0est de $26,67^{\circ}$ C elle correspond à la mesure du régulateur (PV), de même on peu la lire sur le capteur de température.

2)
$$K = (T-T0)/Y = 46,24-26/100 = 0,204$$
°C/%

3)




Graphiquement, en régime permanent la température est de 31°C



Cela correspond au résultat trouvé graphiquement.

5)



on a une température de 32,5°C.

6)