
TP3 Pression - Vernhet Fabri	Pt		A E	3 C	D	Note	
Généralités							
1 Quels sont les éléments d'une chaîne de régulation ?	1	Α				1	
2 Quel est le rôle du régulateur dans cette chaîne ?	1	Α				1	
Donner la réponse d'un régulateur à action proportionnelle de gain de valeur 2 à un échelon de mesure de 20% à 40%. Le régulateur est configuré en sens inverse, les actions intégrale et dérivée sont supprimées, la consigne reste constante et Y à t=0s est égale à 0.	1	D				0,05	Je veux une réponse théorique, et non une mesure.
4 Régler le régulateur avec les réglages suivants, donner le nom et la valeur des paramètres modifiés.	1	Α				1	
5 Mettre le régulateur en mode automatique, puis faire varier W de 0% à 100%. Mesurer les valeurs correspondantes de Y.	1	Α				1	
6 Même question avec Xp = 50 %.	1	Α				1	
7 Représenter les courbes Y = f (W)	1	D				0,05	
En déduire l'amplification du régulateur $\Delta Y/\Delta W$ dans les deux expériences précédentes et la comparer avec la valeur théorique A = 100/Xp.	1	D				0,05	
II Étude de la régulation							
1 Donner la signification des symboles PT et PIC.	1	Α				1	
2 Quel est le rôle des éléments (1), (2), (3), (4) de la boucle de régulation ?	1	Α				1	
3 Réaliser et donner le câblage électrique correspondant au schéma TI.	1	Α				1	
4 Quelle est la grandeur visualisée entre A et B ?	1	В				0,75	
5 Quelle est la grandeur visualisée entre C et D ?	1	В				0,75	
Performances							
1 Déterminer le sens d'action du régulateur.	1	Χ				0	
2 Régler le régulateur avec les réglages suivants, donner le nom et la valeur des paramètres modifiés.	1	Х				0	
3 Amener le procédé au point de fonctionnement, régulateur en manuel.	1	Χ				0	
4 Passer le régulateur en automatique, puis réaliser un échelon de consigne (10 %) et enregistrer l'évolution de la mesure.	2	Χ				0	
5 Reprendre l'exercice précédent en utilisant les nouveaux réglages :	1	Χ				0	
6 Comparer les deux enregistrements et en déduire le réglage le plus adapté.	1	Χ				0	
Note: 9,65/20							

Fanri, Vernhet TP3 Pression

I. Généralités

1)Les éléments qui consiste une <u>chêne</u> de régulation sont un organe de réglage, un transmetteur et un régulateur.

2)le rôle du régulateur ici est de réguler la pression dans la cuve





4)Xp correspond a la bande proportionnel, Y0 correspond au décalage de bande, Ti correspond au temps d'intégrale, Td correspond au temps dérivé, et X correspond a la mesure

negrare, Ta correspond an temps derive, et 11 correspond a la mesare									
	Nom	Description	Adresse	Valeur					
	PB	Bande proportionnelle	6	30.00					
	Ti	Temps d'intégrale	8	ARRET (0)					
	Td	Temps de dérivée	9	ARRET (0)					
	rES	Intégrale manuelle	28	0.00					
	Lcb	Cutback bas	17	AUTO (0) ▼					
	Hcb	Cutback Haut	18	AUTO (0) ▼					
	Nom	Description	Adresse	Valeur					
	PV	Variable de process	1	48.83					


	NOIII	Description	Aulesse	y alcui
	PV	Variable de process	1	48.83
6	lOP .	Puissance de sortie cible souhaitée	3	3.83
	W_SP	Consigne de travail	5	50.00
6	tSP tSP	Consigne cible	2	50.00
6	m-A	Sélection auto/manuel	273	AUTO (0) ▼
6	diSP	Configuration de l'affichage (inférieur)	106	STD (0) ▼
6	Cid	Identificateur défini par l'utilisateur	629	0

6)





7)



8)On en déduit donc que peut importe la consigne la mesure seras égale a 50% et que suivant xp on aura un temps de réponse plus long

II) étude de régulation

1)

PT= Pression Transmetteur PIC=Pression Indicateur Contrôleur


2)

le rôle de 1 est de réguler le système en fonction d'une consigne

le rôle de 2 est de transformer l'information émie par le contrôleur pour communiquer avec la vanne le rôle de 3 et de s'ouvrir et ce fermer en fonction du signale afin de réguler un débit

le rôle de 4 est d'afficher la pression dans la cuve ainsi que de la transmettre au régulateur

3)



- 4) la grandeur visualiser entre A et B est la pression dans le réservoir
- 5) la grandeur visualiser entre C et D la pression au niveau de la vanne

III) performance

1)le sens d'action du régulateur est inverse car quand on argument la commande le débit d'aire augmente ce qui augmente la pression dans le réservoir et augmente la mesure du capteur.

2)