

	<u>TP5 SADH - Modele</u>	Pt		A E	С) Note			
ı.	Préparation								
	Donner puis réaliser le câblage pneumatique et électrique correspondant au schéma TI ci-dessus.	1		П	П	0			
2	Déterminer le sens d'action du régulateur, on fera un raisonnement complet, on pourra s'appuyer sur des mesures.	0,5				0			
3	Régler le régulateur avec le sens d'action déterminé.	0,5				0			
II.	Action proportionnelle								
1	Déterminer la valeur de Xp correcte (au sens du cours), notée par la suite Xpc.	1				0			
2	Relever la réponse indicielle pour Xp1 = 1,2×Xpc, Xp2 = Xpc et Xp3 = 0,8×Xpc. La consigne passera de 30% à 60%.	1				0			
3	Compléter le tableau suivant :	1				0	Je veux voir toutes les courbes.		
III.	Action dérivée								
1	Déterminer la valeur de Td correcte (au sens du cours), notée par la suite Tdc.	1				0			
2	Relever la réponse indicielle pour Td1 = 1,2×Tdc, Td2 = Tdc et Td3 = 0,8×Tdc. La consigne passera de 30% à 60%.	2				0			
3	Compléter le tableau suivant :	2				0			
IV.	Action intégrale								
1	Déterminer la valeur de Ti correcte (au sens du cours), notée par la suite Tic.	1				0			
2	Relever la réponse indicielle pour Ti1 = 1,2×Tic, Td2 = Tic et Td3 = 0,8×Tic. La consigne passera de 30% à 60%.	2				0			
3	Compléter le tableau suivant :	2				0			
V.	Conclusion								
1	Quelle méthode de réglage avez-vous utilisée ?	1				0			
2	Les résultats sont-ils en accord avec le cours ? Si non, donner les éléments de mesure de performance qui ne	2				0			
	correspondent pas.								
3	Conclure sur l'efficacité de la méthode sur cette maquette.	2				0			
	Note: 0/20								

I. Préparation





2)

Quand on augmente la commande du PIC, la vanne normalement fermée s'ouvre donc la pression dans la bonbonne diminue donc la mesure du PT diminue donc le procédé est inverse et il faut régler le régulateur avec une action direct.



II. Action proportionnelle


1)

Pour déterminer le bon Xp on fait la méthode du régleur


Pour xp=30



Pour xp=20



pour xp=10




Quand Xp vaut 10% le systeme est instable donc le bon xp est de 20%


		24	20	16
Erreur statique en %	-8	,-6	5	
Premier dépassement en %	1	1	1	
Temps de réponse à ±5% en s	7,3	13	.7,5	5

III. Action dérivée


1) Méthode du régleur Avec td= Ts/4=10/4=2,5s



Avec td= 1s




Avec td=0.5s




Le bon Td est de 1s


2) Td1=1,2s




Td2=1s



Td3=0,8s






Premier dépassement en % instabilité -1% 1
Temps de réponse à ±5% en s instabilité 15 23


IV. Action intégrale

1)


Méthode du régleur => ti=td=1s



Ti=0,8s




Ti=5s




Le bon Ti vaut 5s


Ti1=6s



Ti2=5s



Ti3=4s



3)

		6		5		4
Erreur statique en %	0		.0		0	
Premier dépassement en %	15		16,6		16,6	
Temps de réponse à ±5% en s	.24		.24		24	

V. Conclusion

- 1)
 Nous avons utilisé la méthode du régleur
- 2)
 Non les résultats ne sont pas en accord avec le cours, en réglant Td sur le cours on devrait obtenir une courbe qui s'aplatit alors qu'en applicant la méthode du régleur on obtient pas un aplatissement.
- 3)
 Sur cette maquette la méthode n'est pas efficace.